

LG: Laadkleppen LPK

Download technische documentatie

Algemene gegevens

Keuringsdatum - -2020 (dd-mm-jjjj)

De ingevoerde datum is ongeldig.
De datum moet in het formaat dd-mm-jjjj ingevoerd worden.

Verloopdatum - -2021 (dd-mm-jjjj)

[Herbereken verloopdatum](#)

Soort keuring Periodieke keuring ▼

Keurmeester Jasper Burgers ▼

Klant

Laadklep

Status * In gebruik ▼

Eigenaar * Demo Klant

Frame nr. *

Merk * Select... ▼

Type *

Bouwjaar *

Hef-capaciteit * kg

Resultaten keuring

Snel-toetsen voor keuringspunten



- 1 = OK
- 2 = Defect
- 3 = Gerepareerd
- 4 = Niet van toepassing
- 0 = Opmerking toevoegen

	OK	Defect	Gerepareerd	N.v.t.	
1. Aanduidingen / Documenten	Keurpunten op 'Niet van toepassing' zetten				
a. CE-markering aanwezig	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
b. IIA-verklaring van overeenstemming fabrikant aanwezig	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
c. Montageverklaring aanwezig	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
d. Leesbare bedieningsaankwijzing of pictogrammen op het voertuig, de klep, de bediening	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
e. Leesbare belastingtabel	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
f. Last-zwaartepuntmarkering	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
g. Onderhoudshandleiding in Nederlands aanwezig	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
h. Bedieningshandleiding in Nederlands aanwezig	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
i. Onderhoudsboek aanwezig, goed bijgehouden	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
2. Waarschuwingssignalen	Keurpunten op 'Niet van toepassing' zetten				
a. Vlaggen en/of lampen aanwezig	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
b. Toestand	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
c. Waarneembaarheid	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
3. Hefmechanisme	Keurpunten op 'Niet van toepassing' zetten				
a. <i>Draagkoker</i> - constructie vertoont geen slijtage, scheur(en) en vervorming(en)	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
b. • Lasnaden	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
c. • Bout- of penverbindingen	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
d. • Bouten geschroefde ophangplaat	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
e. <i>Platform</i> - constructie vertoont geen slijtage, scheur(en) en vervorming(en)	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
f. • Lasnaden	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
g. • Bout- of penverbindingen	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
h. • Sluiting	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen

Resultaten keuring



Snel-toetsen voor keuringspunten

- 1 = OK
2 = Defect
3 = Gerepareerd
4 = Niet van toepassing
O = Opmerking toevoegen

OK Defect Gerepareerd N.v.t.

i.	• Indicatie in cabine "platform gesloten"	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
j.	• Afrolbeveiliging in goede staat	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
k.	<i>Hefarm</i> - constructie vertoont geen slijtage, scheur(en) en vervorming(en)	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
l.	• Lasnaden	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
m.	• Bout of penverbindingen	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
n.	<i>Pennen/bussen</i> - vertonen geen speling	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
o.	• Deugdelijk en geborgd	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
p.	Indien kabels en kettingen aanwezig, deze volgens fabrikantenopgave onderhouden en vervangen	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
4. Slangen en slangverbindingen		Keurpunten op 'Niet van toepassing' zetten				
a.	Min. barstdruk 4x max. werkdruk	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
b.	Slangen- en slangverbindingen zijn deugdelijk bevestigd, niet beschadigd en niet poreus	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
c.	<i>Leidingen</i> - vertonen geen lekkage	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
d.	• Vertonen geen slijtage, beschadiging, haarscheur(en) en vervorming(en) of (beginnende) corrosie	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
e.	<i>Koppelingen</i> - vertonen geen lekkage	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
f.	• Vertonen geen slijtage, beschadiging, scheur(en) en vervorming(en) of (beginnende) corrosie	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
g.	<i>Beveiliging</i> - slangbreukventielen (elektrisch of mechanisch) aanwezig en functioneren naar behoren	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
5. Cilinders (hef-, sluit- en schuifcilinders)		Keurpunten op 'Niet van toepassing' zetten				
a.	• Functioneren naar behoren	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
b.	• Zijn deugdelijk bevestigd en onbeschadigd	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
c.	• Vertonen geen lekkage	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
d.	• Vertonen geen corrosie	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
e.	• Zuigerstang beschermhoezen	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
6. Bedieningsorganen		Keurpunten op 'Niet van toepassing' zetten				
a.	<i>Algemeen</i> - Beveiliging tegen onbevoegd gebruik (cabineschakelaar of afsluitbaar kastje of sleutelschakelaar)	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
b.	<i>Bedieningskast</i> - algehele conditie	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
c.	• Bij loslaten terugslag in 0-stand / functioneren naar behoren	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
d.	• Hart bedieningskast tussen 300 mm en 600 mm van achterzijde opbouw bevestigd	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
e.	<i>Afstandsbediening</i> (indien aanwezig) • Alleen geschikt voor heffen en dalen	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
f.	• Algehele conditie	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
g.	• Bij loslaten terugslag in 0-stand / functioneren naar behoren	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
h.	• Werkplek markering aanwezig	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
i.	<i>Binnenbediening</i> (indien aanwezig) • Alleen geschikt voor heffen en dalen	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
j.	• Algehele conditie	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen

Resultaten keuring



Snel-toetsen voor keuringspunten

- 1 = OK
2 = Defect
3 = Gerepareerd
4 = Niet van toepassing
0 = Opmerking toevoegen

OK Defect Gerepareerd N.v.t.

k.	• Bij loslaten terugslag in 0-stand / functioneren naar behoren	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
l.	• Indien binnenbediening <800 mm van achterzijde opbouw bevestigd, dan deugdelijke voetbescherming of voetmarkering in de laadbak aanwezig	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
m.	<i>Voetbediening</i> (indien aanwezig) • Kan alleen met twee voeten bediend worden	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
n.	• Alleen geschikt voor heffen en dalen	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
o.	• Algehele conditie	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
p.	• Bij loslaten terugslag in 0-stand / functioneren naar behoren	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
7. Electrisch systeem		Keurpunten op 'Niet van toepassing' zetten				
a.	Toestand visueel in orde	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
b.	Schakelkast vertoont geen vochtigheid of corrosie	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
c.	Functioneren hoofdstroomschakelaar en/of noodstop	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
d.	Hoofdstroom correct afgezekerd	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
8. Stuurfuncties		Keurpunten op 'Niet van toepassing' zetten				
a.	<i>Heffen/dalen</i> - conditie	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
b.	• Beweegsnelheid platform (max. 0,15m/s)	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
c.	• Twee hands-/voets- bediening	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
d.	<i>Automatische bodemenscheefstelling</i> - conditie	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
e.	• Beweegsnelheid platform (max. 4°/s)	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
f.	<i>Schommelstukken</i> - conditie	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
g.	• Gaan gelijkmatig open (visueel)	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
h.	<i>Openen/sluiten</i> - conditie	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
i.	• Beweegsnelheid platform (max. 10°/s)	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
j.	• Tweehands bediening platform	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
k.	• Max. schuinstand (max. 10°)	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
l.	<i>Inschuiven/uitschuiven</i> - conditie	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
m.	• Beweegsnelheid (max. 0,3 m/s)	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen
n.	• Bediening	☒	☐	☐	☐	Opmerking toevoegen

Opmerkingen / aanbevelingen

Conclusie

Resultaat

Selecteer...

Stickernummer

